
HP Color LaserJet 4730mfp






Het bedieningspaneel gebruiken



Met deze functie kunt u Help-informatie in het venster laten verschijnen (Wat is dit?) of stap-voor-stap instructies laten afdrukken (Toon procedure).

Menu opent de menu's van het apparaat, zoals "Taak ophalen".




Status geeft de huidige status van de verbruiksartikelen

Stop annuleert een

Reset selecteert de standaardinstellingen van het apparaat.





Beschrijving van de aekopieerde uitvoer, inclusief afwerkopties.

Met deze instellingen kunt u het formaat en de dichtheid van het gescande beeld regelen.

Met deze toets kunt u het formaat, de kleur en het bestandstype voor uw e-mail instellen.

Met deze functie kunt u een document per e-mail verzenden.



Met deze functie kunt u documenten faxen naar een standaard faxmachine. Hier kunt u ook faxinstellingen en snelkiesnummers selecteren.



Meer informatie





Raadpleeg de gebruikershandleiding

Zie www.hp.com/





support/lj4730mfp





Kopiëren





kunt u het contrast van het

bedieningspaneel instellen.

Geavanceerd kopiëren

- . Plaats het origineel op de glasplaat of met de bedrukte zijde naar boven in de ADF.
- 2. Druk op Kopie.
- 3. Druk op Beschrijf origineel
- 4. Stel de gewenste opties in (formaat, licht/donker, 1-zijdig/2-zijdig)
- 5. Druk op Kopieerinstellingen.
- 6. Stel de gewenste opties in (formaat, sorteren, 1-zijdig/2-zijdig).
- 7. Druk op **Start**.

E-mail





Start Terug

ADF

- 2. Druk op **E-mail**
- 3. Voer desgevraagd uw gebruikersnaam en wachtwoord in.
- 4. Vul de resterende velden in.
- 5. Selecteer de instellingen die u wilt gebruiken door op E-mailinstellingen en vervolgens op OK te drukken, of gebruik de standaardinstellingen.
- 6. Druk op **Start**.

Fax



- 1. Plaats het origineel op de glasplaat of met de bedrukte zijde naar boven in de ADF.
- 2. Druk op **Fax**.
- 3. Druk op **Instellingen** en beschrijf het origineel.
- 4. Voer het telefoonnummer in met het toetsenbord.
- 5. Druk op **Start**.

^c Snelkopiëren

- Kopiëren van 1-zijdig naar 2-zijdig (1 naar 2)
- Kopiëren 2-zijdig naar 2-zijdig (2 naar 2)
- * Hand-outs (Meerdere pagina's per vel of N-op-1)

Kopiëren van 2-zijdig naar 1-zijdig (2 naar 1)

- Boekje maken
- ⁶ Kopieertaak opslaan
- Opgeslagen kopieertaak ophalen
- * Opdracht met originelen met diverse formaten maken
- ^k Uitvoerbak selecteren
- Document nieten

Geavanceerde functies



- 2. Druk op **Toon procedure**.
- 3. Ga naar en druk op een onderwerp.
- L. De instructies worden automatisch afgedrukt.


 - * E-mail verzenden
 - * E-mailadres opslaan
 - * Sneltoets configureren
 - * Opslaan in map

www.hp.com/go/useMyMFP

- * Fax verzenden
 - * Fax verzenden naar snelkiesnummer
 - * Nieuw faxsnelkiesnummer maken
 - * Faxsnelkiesnummer wissen

HP Color LaserJet 4730mfp







Använda kontrollpanelen



* Häfta ett dokument





www.hp.com/go/useMyMFP